

# MERKBLATT BRUNEX<sup>®</sup> MULTILACK

## 1. ÜBERLACKIERBARKEIT

- 1.1 Die BRUNEX<sup>®</sup> Multilackoberfläche ist eine Grundierlackierung und keine Grundierfolie. Sie kann grundsätzlich mit den gängigen Lacksystemen 2K-PUR-Lacke, UV-Lacke, SH-Lacke, NC-Lacke, Wasser-UV-Lacke ablackiert werden.
- 1.2 Da generell keine Garantie für eine Kompatibilität von verschiedenen Lacksystemen existiert, ist vom Verarbeiter auf jeden Fall eine Vorabprüfung (Haftungs- und Verträglichkeitsprüfung) mit der vorgesehenen Oberflächenbeschichtung durchzuführen.

## 2. VERARBEITUNGSHINWEISE

- 2.1 Die Grundierung muss staub-, schmutz- und fettfrei sein. Das Abreiben mit Verdünnung wird nicht empfohlen.
- 2.2 Die Grundierung ist vor der Weiterverarbeitung mit entsprechender Körnung ( $\leq 220$ ) anzuschleifen. Wird die Grundierung bis zum Untergrund abgeschliffen, ist der Bereich mit geeignetem Untergrund nachzugrundieren.
- 2.3 Bei der Aufbringung von Oberflächenmaterialien sind die Richtlinien des entsprechenden Herstellers zur Auftragsart, Auftragsmenge, Mischungsverhältnis und Trocknung der Lackflotten zu beachten.
- 2.4 Je nach Anspruch an die fertige Oberfläche sind ein weiterer Füllgrund oder mehrere Spritzdurchgänge mit Zwischenschliff vorzusehen.
- 2.5 Lösemittel zur Verzögerung oder Beschleunigung der Trocknung, sowie eine übermässige Verdünnung der Lackflotte sind zu vermeiden.
- 2.6 Bei Einsatz von NC und SH Lacken können durch evtl. in der Trägerplatte enthaltenes Paraffin Trocknungsverzögerungen oder Trocknungsstörungen auftreten.
- 2.7 Wasserlacke können die Plattenoberfläche aufrauen und müssen sofort getrocknet werden.

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Technik und bestem Wissen. Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Die Sorgfaltspflicht und die Verantwortung für die weitere Oberflächenbehandlung liegen beim Weiterverarbeiter.

Türenfabrik Brunegg AG  
Stand August 2014

